



DISCOVERY 4
 (ВСЕ МОДЕЛИ ДО 2011 МГ
 ДЛЯ ВЕЛИКОБРИТАНИИ И СТРАН ЕС)
 КОНТРОЛЬНЫЙ ЛИСТ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ

Тип обслуживания:	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B
Месяцы:	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120
Тыс. км (3.0 TDV6):	24(26)	48(52)	72(78)	96(104)	120(130)	144(156)	168(182)	192(208)	216(234)	240(260)

Регулировка/Смазка/Замена – стоимость работ включена в нормативное время для всех позиций, кроме помеченных (*).
 Проверка – после процедуры проверки выполняется чистка, регулировки, ремонта или замены оплачивается дополнительно (материалы плюс работа).

A B ОСНОВНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ (САЛОН АВТОМОБИЛЯ)

- Проверьте состояние и безопасность сидений и ремней безопасности
- Проверьте работу всех ламп, звуковых сигналов и предупредительных сигнализаторов
- Проверьте работу передних/задних стеклоомывателей и стеклоочистителей, а также состояние щеток стеклоочистителей
- Выберите ПОНИЖЕННЫЙ ряд раздаточной коробки и проедьте расстояние, превышающее 3 – 4 длины автомобиля, затем снова включите ПОВЫШЕННЫЙ ряд раздаточной коробки.
- Замените воздушный фильтр салона.

ОСНОВНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ (СНАРУЖИ АВТОМОБИЛЯ)

- Ежегодная проверка на предмет коррозии/косметических дефектов – с использованием «Контрольного листа ежегодной проверки на предмет коррозии»
- Проверьте давление в шинах, их состояние и глубину рисунка протектора
- Снимите ходовые колеса
- Проверьте износ тормозных колодок, состояние тормозных дисков и наличие течи из суппортов
- Замените тормозную жидкость **(каждые 3 года)***
- Замените фильтрующий элемент топливного фильтра **(дизельный двигатель)**
- Слейте содержимое отстойника топливного фильтра **(дизельный двигатель)**
- Поменяйте местами колеса одного моста (нанесите противозадирный состав на отверстие втулки колеса) **Не для автомобилей с однонаправленными шинами**
- Проверьте работу ограничителей открывания дверей, замка капота и ограничителя открывания лючка горловины топливного бака, смажьте ограничители открывания дверей
- Смажьте уплотнители дверей - **только для стран Скандинавии**
- Проверьте состояние съемного фаркопа

ОСНОВНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ (МОТОРНЫЙ ОТСЕК)

- Проверьте удельную плотность антифриза
- Замените охлаждающую жидкость **(каждые 10 лет)**
- Замените свечи зажигания
- Замените фильтрующий элемент воздушного фильтра **(бензиновый двигатель)**
- Замените фильтрующий элемент воздушного фильтра **(дизельный двигатель объемом 2,7 л)**
- Замените фильтрующий элемент воздушного фильтра **(дизельный двигатель объемом 3,0 л)**
- Проверьте состояние приводных ремней вспомогательного оборудования
- Замените ремни привода вспомогательного оборудования **(через каждые 10 лет, кроме дизельного двигателя объемом 3,0 л)**
- Замените ремни привода вспомогательного оборудования **(через каждые 10 лет, дизельный двигатель объемом 3,0 л)**
- Замените ремни ГРМ переднего и заднего распредвалов, натяжители и болт натяжителя **(дизельный двигатель объемом 2,7 л, через каждые 7 лет)**
- Замените ремни ГРМ переднего и заднего распредвалов, натяжители и болт натяжителя **(дизельный двигатель объемом 3,0 л, через каждые 7 лет)**
- Проверьте уровень/долейте рабочую жидкость в бачках тормозной системы, PAS, системы гидропривода сцепления и омывателя ветрового стекла
- Проверьте уровень/долейте электролит в АКБ - **автомобили с аккумуляторной батареей, требующей минимального ухода**
- Замените моторное масло и фильтр

A B ОСНОВНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ (СНИЗУ АВТОМОБИЛЯ)

- Замените трансмиссионное масло МКПП **(через каждые 10 лет)**
- Замените фильтр и масло АКПП **(кроме моделей с дизельным двигателем объемом 3,0 л)**
- Замените фильтр и масло АКПП **(дизельный двигатель объемом 3,0 л)**
- Замените масло в раздаточной коробке, шайбы сливных и заливных отверстий **(кроме дизельного двигателя объемом 3,0 л)**
- Замените масло в раздаточной коробке, шайбы сливных и заливных отверстий **(дизельный двигатель объемом 3,0 л)**
- Замените масло в переднем и заднем мосту **(через каждые 10 лет)**
- Замените масло в блокирующемся дифференциале **(кроме дизельного двигателя объемом 3,0 л)**
- Замените масло в блокирующемся дифференциале **(дизельный двигатель объемом 3,0 л)**
- Проверьте все сайлент-блоки подвески и кузова на предмет люфта
- Проверьте состояние всех чехлов и пыльников подвески, карданных валов и механизма рулевого управления
- Замените все гибкие шланги тормозной системы **(через каждые 6 лет)***
- Осмотрите шланг сервопривода тормозов, трубопроводы тормозной системы, топливной системы и гидропривода сцепления, соединения и жгуты проводов на предмет истирания, течи или следов коррозии
- Отрегулируйте колодки электрического стояночного тормоза
- Убедитесь в отсутствии утечек рабочих жидкостей
- Проверьте систему выпуска отработавших газов на предмет прорыва газов, повреждений и ослабленных соединений
- Проверьте крепление шаровых опор штока рулевого управления, а также состояние шаровых опор и пыльников
- Если горят сигнализаторы неисправности, проверьте соответствующие системы с помощью IDS/SDD и составьте отчет о результатах*
- Выполните дорожное испытание **(см. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ на обратной стороне)**
- Обнулите индикатор периодичности обслуживания
- Обнулите индикатор уровня масла (если имеется)
- Внесите запись о выполненном техническом обслуживании
- Убедитесь в отсутствии невыполненных сервисных акций или программ отзыва
- Составьте отчет об отклонениях в состоянии автомобиля и необходимых дополнительных работах

Указанные операции технического обслуживания рекомендуются для автомобилей, эксплуатируемых в обычных режимах движения, дорожных и климатических условиях. Если эксплуатация автомобиля сопряжена с частыми остановками и троганием с места, ездой при экстремальных температурах, в запылённых условиях, используется для езды по бездорожью или регулярного буксирования прицепов, то может потребоваться сокращение периодичности его обслуживания.
 Техническое обслуживание проведено, проверка коррозии/состояния лакокрасочного покрытия выполнена, в сервисную книжку внесена соответствующая запись.

Имя: Подпись: Дата:

