

Г-н/Г-жа:

Модель:

Рег. №:

Счет-фактура/заказ-наряд №:

Показания одометра:

Номер V.I.N.:



DISCOVERY 4

(ВСЕ МОДЕЛИ С 2012 МГ ДЛЯ
ВЕЛИКОБРИТАНИИ И СТРАН ЕС)

КОНТРОЛЬНЫЙ ЛИСТ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ

Тип обслуживания:	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B
Месяцы:	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120
тыс. км (3.0 TDV6):	24(26)	48(52)	72(78)	96(104)	120(130)	144(156)	168(182)	192(208)	216(234)	240(260)

Регулировка/Смазка/Замена – стоимость работ включена в нормативное время для всех позиций, кроме помеченных (*).

Проверка – после процедуры проверки выполнение чистки, регулировки, ремонта или замены оплачивается дополнительно (материалы плюс работа).

A B ОСНОВНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ (САЛОН АВТОМОБИЛЯ)

1. ☐ Проверьте состояние и безопасность сидений и ремней безопасности
2. ☐ Проверьте работу всех ламп, звуковых сигналов и предупредительных сигнализаторов
3. ☐ Проверьте работу передних/задних стеклоомывателей и стеклоочистителей, а также состояние щеток стеклоочистителей
4. ☐ Выберите Пониженный ряд раздаточной коробки и проедьте расстояние, превышающее 3 – 4 длины автомобиля, затем снова включите Повышенный ряд раздаточной коробки.
5. ☐ Замените воздушный фильтр салона.

ОСНОВНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ (СНАРУЖИ АВТОМОБИЛЯ)

6. ☐ Проверьте давление в шинах, состояние шин и высоту протектора.
7. ☐ Снимите ходовые колеса
8. ☐ Проверьте износ тормозных колодок, состояние тормозных дисков и наличие течи из суппортов
9. ☐ Замените тормозную жидкость (каждые 3 года)*
10. ☐ Замените фильтрующий элемент топливного фильтра (дизельный двигатель)
11. ☐ Слейте содержимое отстойника топливного фильтра (дизельный двигатель)
12. ☐ Поменяйте местами колеса одного моста (нанесите противозадирный состав на отверстие втулки колеса) Не для автомобилей с однонаправленными шинами
13. ☐ Проверьте работу ограничителей открывания дверей, замка капота и ограничителя открывания лючка горловины топливного бака, смажьте ограничители открывания дверей
14. ☐ Смажьте уплотнители дверей - только для стран Скандинавии
15. ☐ Проверьте состояние съемного фаркопа

ОСНОВНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ (МОТОРНЫЙ ОТСЕК)

16. ☐ Проверьте удельную плотность антифриза
17. ☐ Замените охлаждающую жидкость (каждые 10 лет)
18. ☐ Замените свечи зажигания
19. ☐ Замените фильтрующий элемент воздушного фильтра (бензиновый двигатель)
20. ☐ Замените фильтрующий элемент воздушного фильтра (дизельный двигатель объемом 2,7 л)
21. ☐ Замените фильтрующий элемент воздушного фильтра (дизельный двигатель объемом 3,0 л)
22. ☐ Проверьте состояние приводных ремней вспомогательного оборудования
23. ☐ Замените ремни привода вспомогательного оборудования (через каждые 10 лет, кроме дизельного двигателя объемом 3,0 л)
24. ☐ Замените ремни привода вспомогательного оборудования (через каждые 10 лет, дизельный двигатель объемом 3,0 л)
25. ☐ Замените ремни ГРМ переднего и заднего распредвалов, натяжители и болт натяжителя (дизельный двигатель объемом 2,7 л, через каждые 7 лет)
26. ☐ Замените ремни ГРМ переднего и заднего распредвалов, натяжители и болт натяжителя (дизельный двигатель объемом 3,0 л, через каждые 7 лет)
27. ☐ Проверьте уровень/долейте рабочую жидкость в бачки тормозной системы, ГУР и омывателя ветрового стекла
28. ☐ Проверьте уровень/долейте электролит в АКБ - автомобили с аккумуляторной батареей, требующей минимального ухода
29. ☐ Замените моторное масло и фильтр

A B ОСНОВНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ (СНИЗУ АВТОМОБИЛЯ)

30. ☐ Замените фильтр и масло АКПП (через каждые 10 лет, кроме дизельного двигателя объемом 3,0 л)
31. ☐ Замените фильтр и масло АКПП (через каждые 10 лет, дизельный двигатель объемом 3,0 л)
32. ☐ Замените масло в раздаточной коробке, шайбы сливных и заливных отверстий (кроме дизельного двигателя объемом 3,0 л)
33. ☐ Замените масло в раздаточной коробке, шайбы сливных и заливных отверстий (дизельный двигатель объемом 3,0 л)
34. ☐ Замените масло в переднем и заднем мосту (через каждые 10 лет)
35. ☐ Замените масло в блокирующемся дифференциале (кроме дизельного двигателя объемом 3,0 л)
36. ☐ Замените масло в блокирующемся дифференциале (дизельный двигатель объемом 3,0 л)
37. ☐ Проверьте все сайлент-блоки подвески и кузова на предмет люфта
38. ☐ Проверьте состояние всех чехлов и пыльников подвески, карданных валов и механизма рулевого управления
39. ☐ Замените все гибкие шланги тормозной системы (через каждые 6 лет)*
40. ☐ Проверьте шланг сервоусилителя тормозов, трубопроводы ГУР, топливной и тормозной систем, штуцеры и жгуты проводов на предмет износа, утечек и коррозии
41. ☐ Отрегулируйте колодки электрического стояночного тормоза
42. ☐ Убедитесь в отсутствии утечек рабочих жидкостей
43. ☐ Проверьте систему выпуска отработавших газов на предмет прорыва газов, повреждений и ослабленных соединений
44. ☐ Проверьте крепление шаровых опор штока рулевого управления, а также состояние шаровых опор и пыльников
45. ☐ Если горят сигнализаторы неисправности, проверьте соответствующие системы с помощью IDS/SDD и составьте отчет о результатах*
46. ☐ Выполните дорожное испытание (см. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ на обратной стороне)
47. ☐ Обнулите индикатор периодичности обслуживания
48. ☐ Обнулите индикатор уровня масла (если имеется)
49. ☐ Внесите запись о выполненном техническом обслуживании
50. ☐ Убедитесь в отсутствии невыполненных сервисных акций или программ отзыва
51. ☐ Составьте отчет об отклонениях в состоянии автомобиля и необходимых дополнительных работах

Указанные операции технического обслуживания рекомендуются для автомобилей, эксплуатируемых в обычных режимах движения, дорожных и климатических условиях. Если эксплуатация автомобиля сопряжена с частыми остановками и троганием с места, ездой при экстремальных температурах, в запылённых условиях, используется для езды по бездорожью или регулярного буксирования прицепов, то может потребоваться сокращение периодичности его обслуживания.

Техническое обслуживание проведено, проверка коррозии/состояния лакокрасочного покрытия выполнена, в сервисную книжку внесена соответствующая запись.

Имя: Подпись: Дата:

LRSei